


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ФОТОЛОВУШКА TURBOSKY CT-02



пя Благодарим вас за выбор одного из наших простых в эксплуатации высококвалифицированных продуктов. Теперь вы можете наслаждаться преимуществами, выраженными в этом продукте. Эта 12-мегапиксельная HD-цифровая камера была полностью исследована нашими старательными и умными инженерами на основе обратных связей и требований клиентов по всему миру. Пусть вы также насладитесь и полюбите этот продукт, как и мы. Наша компания всегда открыта и готова принять от вас творческие идеи.

1: Помимо всех функций, существующих в аналогичных продуктах; эта цифровая камера предназначена для того, чтобы предложить пользователю наиболее простой в использовании опыт с необычными функциями, такими как объектив 120°FOV, 49 шт. ИК-светодиодов, время реагирования 1с и 1 фото/с, до 3 фотографий и 10 видеофайлов за запуск.

2: Эта цифровая камера является идеальным продуктом для обеспечения безопасности жилья, наблюдения за складами и наблюдения за дикими животными с ее камуфляжным внешним видом и приятной формой. Его удобно устанавливать или крепить, можно использовать для фотосъемки и переноса видеофайлов.

- a. Мгновенная камера наблюдения для дома, офиса, строительной площадки, склада и т. д.
- b. Инфракрасное наблюдение ночного видения при движении;
- c. Наблюдение за животными и охота;

3: Источник питания


Камера работает от 2шт 18650 батарей, питания постоянного тока 5В или солнечной батареи 5В.

Примечание: рекомендуется извлекать 18650 батареи при использовании адаптера питания.

Подключение


Когда камера подключена к ПК через USB-кабель, считываются только файлы данных.

Когда камера подключена к адаптеру через USB-кабель, происходит только зарядка.




5: С чего начать?

А: Откройте батарейный отсек и поместите 2шт 18650 батарей (PR200) в камеру, как показано на следующих фотографиях.



PR200, 2шт 18650 батареи

В: Вставьте TF карту как на следующем фото



C: Поставьте переключатель в положение "ВКЛ.", и индикатор мигнет 1-2 раза и погаснет, после чего камера войдет в состояние обнаружения PIR.

D: Он сделает 3 фотографии и 10 секундную видеозапись, когда будет обнаружен PIR.

E: Она не будет снимать фото и видео, когда у него нет PIR-детектора, она войдет в режим ожидания или отключится.

F: Есть функция перезаписи.

6: Характеристики

Датчик изображения 3МП Цветной CMOS

Разрешение фото: 12MP 4032*3024

Разрешение видео: FHD 1920*1080P 25 кадров в секунду

Время срабатывания: 0.8с

Режим работы: 3 фото + 10с видео

Угол PIR: 110 градусов

Объектив: широкий 120 градусов

ИК-светодиод: 46шт 940нм черные лампы, 20м

Расстояние PIR: 10м или 15м

Память: макс microSD 32 ГБ

USB-слот: есть USB 2.0

Источник питания: 2шт 18650 батарей или DC 5V (PR300)

Водонепроницаемость: IP56

Время ожидания: 12 месяцев

Ток в режиме ожидания: 0,01 мА

Размер: 135*90*55 мм

Вес: 160 г

Температура: -10~+70 C/-14~ + 158T

Сертификация: CE FCC ROHS

7: Установите дату и время

Создайте текстовый файл с именем: time, откройте файл "time.txt", установите формат даты и времени: 2018-03-30 12:59:00, и сохраните его в карте Micro CD.

8: Гарантийное обязательство

А: Дорогие покупатели:

Благодарим вас за использование нашего продукта "фотоловушка", чтобы получить лучшее гарантийное обслуживание, пожалуйста, внимательно прочитайте следующие пункты.

В: Длительность гарантии

1: Мы предоставляем гарантийное обслуживание на один год для основного корпуса;

2: Мы не заменяем и не возвращаем проданный товар, за исключением проблемы с качеством.

С: Отказ от ответственности

Данная гарантия не распространяется на следующие случаи:

1: Искусственное повреждение поверхности, разрыв, искажение или повреждения из-за неправильной установки, эксплуатации и технического обслуживания.

2: Соединительный порт искажен или треснул; печатная плата искажена, треснула, повреждена или сожжена; чип сильно обгорел.

3: Гарантийный срок истек.

4: Продукт, отремонтированный неавторизованным поставщиком услуг или персоналом, или демонтированный самими пользователями.

5: Оригинальная этикетка или штрих-код были удалены, повреждены или изменены.