



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ранцевый аккумуляторный
опрыскиватель Turbosky

10л АО-10

12л АО-12

16л АО-16

СОДЕРЖАНИЕ

1. Обзор.....	1
2. Структура и особенности.....	1
3. Технические параметры.....	2
4. Инструкции по эксплуатации.....	3
5. Примечания.....	4
6. Устранение неполадок.....	5
7. Список комплектации.....	6
8. Гарантийный талон.....	7

Благодарим вас за покупку опрыскивателя Turbosky. Просим вас ознакомиться с настоящим руководством для правильной эксплуатации и обслуживания опрыскивателя.

1. Обзор

Аккумуляторный ранцевый опрыскиватель объемом от 10 до 16 литров отличается высокой степенью безопасности, эффективностью, оригинальным дизайном, уникальным внешним видом и гармоничной формой.

Применяется для борьбы с вредителями на сельскохозяйственных культурах, обработки цветов и садов, очистки общественных мест, а также для санитарии и борьбы с эпидемиями в домашнем скотоводстве и птицеводстве. Представляет собой новое поколение, заменяющее традиционные модели.

Работает от аккумулятора 12V/10Ah, значительно экономит труд и обеспечивает эффективность в 3-4 раза выше, чем у ручного опрыскивателя. Может работать непрерывно до 9 часов и распылять 400-480 кг жидкости после полной зарядки.

2. Структура и особенности

Опрыскиватель включает в себя бак, основание, аккумулятор, мини-насос, зарядное устройство; систему распыления (резиновые трубы, выключатель, распылительная трубка, насадка), ленту и др.

Особенности:

(1) Гладкий и элегантный внешний вид. Бак эргономически спроектирован с имитацией формы человеческой спины для удобного ношения.

(2) Имеет мини-мембранный насос компактного размера, легкого веса, высокого давления и длительного срока службы, а также оснащен выключателем давления для автоматической защиты от избыточного давления.

(3) Обеспечивает тройную защиту от засорения сопла частицами или посторонними предметами. Экран уникальной конструкции позволяет легко разбирать для чистки.

(4) С предупреждающим сигналом о низком напряжении. В случае длительной работы сигнал предупреждения слышен, когда напряжение батареи уменьшается до 10,5 В, чтобы защитить батарею. Поставляемое зарядное устройство можно использовать как источник питания 12V, а также для зарядки.

(5) Специальное зарядное устройство: обладает интеллектуальной трехсекционной зарядкой (постоянный ток/постоянное напряжение/техническое обслуживание) и защитой от короткого замыкания/перегрузки/обратного подключения. Индикаторы зарядного устройства: Красный - Зарядка; Зеленый - Заряжено/Готово к использованию.

3. Технические параметры

Тип: Носимый сзади

Насос: мини-мембранный насос

Размер: 40 × 190 × 555 мм

Зарядное устройство: Вход AC100-240V 50/60Гц, Выход DC12V-2A

Вес: 7 кг

Батарея: 12V8Ah (полностью герметичная)

Объем бака: 10-16 л

Максимальное давление: 0,4 МПа

Типы сопла	Давление, МПа	Расход литров в минуту
Коническое сопло	0,29-0,32	0,7-0,8
Секторное распыляющее сопло	0,16-0,17	1,2-1,3
Сопло с четырьмя регулируемыми отверстиями	0,27-0,38	0,8-0,85

4. Инструкция по эксплуатации

(1) Секторное распыляющее сопло: распыление равномерного тумана. Подходит для коротких культур и опрыскивания гербицидами. Следуйте за ветром и двигайтесь параллельно одной стороне во время распыления.

(2) Коническое сопло: Подходит для контроля за вредителями. Следуйте за ветром и двигайтесь крест-накрест по одной стороне во время распыления.

(3) Сопло с четырьмя регулируемыми отверстиями: Подходит для опрыскивания высоких культур и плодовых деревьев. Однако это может привести к значительной потере пестицидов.

Убедитесь, что аккумулятор достаточно заряжен перед началом работы. Заполните бочку подготовленной жидкостью через сетку и закройте крышку бочки. Обратите внимание, чтобы не происходило утечек внизу бочки. Включите выключатель питания и сожмите рукоятку выключателя, чтобы начать распыление. Разрешено как мгновенное, так и непрерывное распыление. Поставляется три вида насадок.

5. Примечания

1. Аккумулятор заряжен перед доставкой. Однако в процессе транспортировки и хранения он может саморазрядиться. Дополнительная зарядка перед первым использованием обязательна.
2. Избегайте запуска распылителя без воды, что может повредить диафрагму. Никогда не ставьте распылитель вверх ногами. В противном случае аккумулятор может быть поврежден.
3. Если внутри распылителя слышен шум или после длительного использования наблюдается плохая атомизация, это указывает на низкое напряжение батареи и требует своевременной зарядки. Подключите разъем зарядки к разъему "Зарядка", не извлекая аккумулятор из распылителя. Для каждой зарядки требуется продолжительность не менее 8 часов. Зарядное устройство должно быть размещено в сухом, хорошо вентилируемом и безопасном месте на высоте более 50 см от земли.
4. Пробное распыление чистой водой необходимо перед первым использованием, чтобы убедиться, что нет утечек и плохой атомизации.

Есть несколько важных моментов, которые оператор должен помнить при распылении:

- Обязательно использование маски и перчаток. Никогда не работайте, распыляя средство, непосредственно контактирующее с вашим телом. Никогда не распыляйте пестицид против ветра. Никогда не распыляйте вблизи людей, животных или еды. Никогда не работайте длительное время при высокой температуре.

6. Устранение неполадок

Проблема	Причина	Решение
Мотор не запускается после подачи питания	Кабели питания отсоединены Аккумулятор разряжен Выключатель питания поврежден	Разобрать основание и надежно подсоединить кабели Провести зарядку Заменить выключатель
Необычный звук в моторе	Крепежные винты насоса ослабли	Затянуть винты
Происходит утечка снизу основания	Трубки на входе и выходе насоса сломаны или ослабли в соединениях	Разобрать основание, ослабить зажим трубки; произвести ремонт
Плохая атомизация	Отверстие для распыления забито Отверстие для распыления и лист для расщепления изношены Лист для распыления установлен наоборот Ситечко засорено Произошла утечка в соединениях труб Недостаток энергии в батарее В насосе остался воздух	Убрать посторонние части Заменить лист для распыления и лист для расщепления Исправить Очистить Затянуть Сработала сигнализация, заменить ее; произвести зарядку Убрать насадку или распылитель, чтобы вывести воздух

7. Список комплектации

Основное устройство распылителя - 1 шт

Руководство по эксплуатации - 1 шт

Прокладочное кольцо - 1 шт

Коническое сопло - 1 шт

Сопло с четырьмя регулируемыми отверстиями - 1 шт

Секторное распыляющее сопло - 1 шт

Двойная насадка 30° - 1 шт

Крышка для открытия - 2 шт

Маска - 1 шт

Сертификат соответствия - 1 шт

Гарантийная карта - 1 шт

Дополнительные части, включая расширительное звено и универсальную головку распылителя, доступны для дополнительной покупки по желанию.

7. Гарантийный талон

Имя		Контакт	
Адрес		Телефон	
Модель		Номер	
Дата покупки		Дата сервиса	
Запись о техническом обслуживании			
Дата	Запись	Подпись	

Информацию о том, где приобрести наши другие товары и аксессуары вы можете найти на официальном сайте:



